



# ロビボンド残留塩素分測定器

チェックキット コンパレーター LCCシリーズ

ドイツ Tintometer社製



## たった15秒で急速溶解！ロビボンドのRapid錠剤

ロビボンド水質試験器（比色測定法）が更なる進化を遂げて新登場です。コンティニューアス カラーディスクを搭載したチェックキット コンパレーター システム LCCシリーズは、切れ目無しに変化する標準色ディスクにより誰でもカンタンに個人差なく測定できることは勿論、中間の値も正確に読み取ることができます。ロビボンド水質試験器の原型「2000コンパレーターシリーズ」に匹敵する精度をお手軽価格でお求めいただけます。キットはコンパレーター、標準色ディスク、テストセル、30回分のテスト錠剤をセットにしてキャリングケースに収められていますので、このまま直ぐにお使いいただけます。

テスト錠剤は、僅か15秒で急速溶解する「ラピッド錠剤」です。錠剤なので試薬を正確に投入できることはもちろん、新ブリスターパック導入で手に触れず素早く投入できます。しかも、ロビボンドの錠剤は開封しなければ10年間の長期品質保証です。



写真は、LCC-2

## 残留塩素 標準測定キット

LCC-1

注文コード 14 82 00 J

チェックキットコンパレーター	1台
ディスク(0 - 2 mg/L Cl <sub>2</sub> ) 14 80 00 J	1枚
テストセル	2本
DPD No.1(Rapid) 錠剤 (遊離塩素用)	30錠
DPD No.3(Rapid) 錠剤 (結合・全塩素用)	30錠
取扱説明書	1部
キャリングケース	1個

## 残留塩素・pH 標準測定キット

LCC-2

注文コード 14 82 10 J

チェックキットコンパレーター	1台
ディスク(0 - 2 mg/L Cl <sub>2</sub> ) 14 80 00 J	1枚
ディスク(6.5 - 8.4 pH) 14 61 00	1枚
テストセル	3本
DPD No.1(Rapid) 錠剤 (遊離塩素用)	30錠
DPD No.3(Rapid) 錠剤 (結合・全塩素用)	30錠
フェノールレッド (Rapid) 錠剤 (pH用)	30錠
取扱説明書	1部
キャリングケース	1個

### 残留塩素検査キット LCC-1シリーズ

注文コード	測定項目	測定レンジ(精度 ±5% F.S.)	ディスク No.	試薬形態	付属試薬
14 70 00 注1	塩素 (DPD)、遊離・結合・全	0.02 - 0.3 mg/L Cl <sub>2</sub>	14 60 00	錠剤	DPD No.1、No.3
14 70 10	塩素 (DPD)、遊離・結合・全	0 - 1 mg/L Cl <sub>2</sub>	14 60 10	錠剤	DPD Rapid No.1、No.3
14 82 00 J 注2	塩素 (DPD)、遊離・結合・全	0.1 - 2 mg/L Cl <sub>2</sub>	14 80 00 J	錠剤	DPD Rapid No.1、No.3
14 70 52	塩素 (DPD)、遊離・全	0 - 3.5 mg/L Cl <sub>2</sub>	14 60 50	粉末	Vario DPD Free F5、Total F5
14 70 20	塩素 (DPD)、遊離・結合・全	0 - 4 mg/L Cl <sub>2</sub>	14 60 20	錠剤	DPD Rapid No.1、No.3
14 70 30	塩素 (KI)、全	10 - 300 mg/L Cl <sub>2</sub>	14 60 30	錠剤	CHLORINE HR (KI)、ACIDIFYING GP

各テストキットには、セル 2本、かき混ぜ棒 1本、ロビポンド試薬(30テスト分)、プラスチックケースが付きます。

注1:チェックキットコンパレーター D55 (光路長 55mm)のみ。 注2: 日本向特別仕様。

### 残留塩素・pH検査キット LCC-2シリーズ

注文コード	測定項目	測定レンジ(精度 ±5% F.S.)	ディスク No.	試薬形態	付属試薬
14 70 15	塩素 (DPD)、遊離・結合・全 pH (PR)	0 - 1 mg/L Cl <sub>2</sub> 6.5 - 8.4 pH	14 60 10 14 61 00	錠剤 錠剤	DPD Rapid No.1、No.3 PHENOL RED Rapid
14 82 10 J 注2	塩素 (DPD)、遊離・結合・全 pH (PR)	0.1 - 2 mg/L Cl <sub>2</sub> 6.5 - 8.4 pH	14 80 00 J 14 61 00	錠剤 錠剤	DPD Rapid No.1、No.3 PHENOL RED Rapid
14 70 25	塩素 (DPD)、遊離・結合・全 pH (PR)	0 - 4 mg/L Cl <sub>2</sub> 6.5 - 8.4 pH	14 60 20 14 61 00	錠剤 錠剤	DPD Rapid No.1、No.3 PHENOL RED Rapid

各テストキットには、セル 3本、かき混ぜ棒 1本、ロビポンド試薬(30テスト分)、プラスチックケースが付きます。

注2: 日本向特別仕様。

ディスク No.	測定レンジ	ディスクの読み(精度 ±5% F.S.)
14 60 00	0.02 - 0.3 mg/L Cl <sub>2</sub>	0.02/0.03/0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/ 0.11/0.12/0.13/0.14/0.15/0.16/0.17/0.18/0.19/ 0.2/0.22/0.24/0.26/0.28/0.3
14 60 10	0 - 1 mg/L Cl <sub>2</sub>	0/0.05/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/ 0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0
14 80 00 J	0.1 - 2 mg/L Cl <sub>2</sub>	0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.5/2.0
14 60 50	0 - 3.5 mg/L Cl <sub>2</sub>	0/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/ 2.2/2.4/2.6/2.8/3.0/3.2/3.4/3.5
14 60 20	0 - 4 mg/L Cl <sub>2</sub>	0/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.2/1.4/1.6/1.8/2.0/ 2.5/3.0/3.5/4.0
14 60 30	10 - 300 mg/L Cl <sub>2</sub>	10/20/30/40/50/60/70/80/90/100/110/120/ 130/140/150/160/170/180/190/200/250/300
14 61 00	6.5 - 8.4 pH	6.5/6.6/6.7/6.8/6.9/7.0/7.1/7.2/7.3/7.4/ 7.5/7.6/7.7/7.8/7.9/8.0/8.1/8.2/8.3/8.4



### 100錠入・250錠入・500錠入

DPD No.1 (Rapid) 錠剤 (遊離塩素用)

DPD No.3 (Rapid) 錠剤 (結合・全塩素用)

DPD No.4 (Rapid) 錠剤 (全塩素用)

フェノールレッド (Rapid) 錠剤 (pH用)

## ロビポンドの錠剤 (プリスターパック)

パッケージが新しくなりました。プリスターパック、即ち一粒一粒に空間をもたせて錠剤を保護すると共に、指で突起部分を押し込むだけで、錠剤を手にも触れることなくカンタンに出すことができます。ロビポンドのDPD試薬は国際標準です、国際規格 (ISO) の基に生産されています。DPD試薬はその性質上「純白」を保たなければなりません。もし灰白がかったり、茶色がかったり、紫色がかったりしている試薬は既に品質が劣化しています。

良い結果を得るにはロビポンドのDPD試薬が高品質が一番です。10年保証で、もちろん「純白」です。



製品改良にともない、やむをえず仕様・外観などを変更させていただく場合がございます。ご了承のほどお願い申し上げます。

ロビポンド日本代理店

**RIGO** 株式会社 離合社

営業部 〒336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山3-14-20  
TEL: (048) 882-3086 FAX: (048) 811-1202  
URL: <http://www.rigo.co.jp> E-mail: [info@rigo.co.jp](mailto:info@rigo.co.jp)

大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町9-43  
天王寺北口ビル505  
TEL: (06) 6711-0022 FAX: (06) 6711-0033

取扱店